

Montážní návod FIX TRUBKA BOBR

Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z keramické tašky typu bobrovka – pokládána šupinu pro modely: FIX TRUBKA BOBR. Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše. Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Montáž držáků sněhové trubky se provádí do konstrukční latě. Držáky je nutné pozicovat ve výšce pozednice nebo nad ní. Hustotu držáků je nutné volit v souladu s normami vyplývajícími ze sněhových zón. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč držáků je 80 cm v případě, že vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při sklonu střešní roviny 40°. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje použití 2 řad sněhových trubek. V případě střešní roviny o délce přes 8 m a sklonu větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovou trubkou



